

Tiszta Energiák Kft.  
Budapest, 1037 Kunigunda útja 60.  
[info@tiszaenergiak.hu](mailto:info@tiszaenergiak.hu)  
[www.tiszaenergiak.hu](http://www.tiszaenergiak.hu)  
+36-20-434-7422



## SAJ inverter napelemes Wifi kommunikáció beüzemelés





## **SAJ inverter napelemes Wifi kommunikáció beüzemelés:**

### 1. Led állapotok:

Power LED (piros)	ON	Normál
	OFF	Nem tökéletes csatlakozás
Státusz LED (zöld)	Villog	Normál működés
	Folyamatosan ON	Nincs kapcsolat az adat szerverrel
	OFF	Nincs kapcsolat az inverterrel

### 2. Beüzemelés:

1. lépés: Távolítsd el az RS232 védőlemezt az inverterről. (2 csavar)
2. lépés: Dugd be a megfelelő módon az egységet az RS232 csatlakozóba és fixáld a csavarokkal.
3. lépés: Csatlakozz az eszközhöz számítógéppel Wifin keresztül. Az eszköz Wifi hotspot-ot csinál. Ennek neve Manage\_XXXXX. Jelszó: 12345678 Ehhez csatlakoztasd a laptopot vagy telefont
4. lépés: Böngészőben a 10.10.176.1 IP címen éred el az egységet. A LANGUAGE gombbal fent jobbra tudsz más nyelvre váltani. Felhasználónév/jelszó: admin/admin
5. lépés: Kattints a „Setup guide” gombra és csatlakoztasd az eszközt a helyi Wifi hálózathoz.
6. lépés: Az eszközt weboldalra feltenni az inverter szériaszámával lehetséges.  
<http://esolar.saj-electric.com/>